

user-GUIDE









Varianten



Lingg D Janke

Inhaltsverzeichnis

Seite 5		
Seite 6	1.1	Funktionsbeschreibung
	12	Tastenanordnung der Serien MONA-Zita-LARA-LOLA
<u>Seite 7</u>		
	1.3	Tastenanordnung der Serien, ANNA
Seite 8		
	2.0	Kommunikationsobjekte im Auslieferungszustand
Seite 9		
	2.1	Beschreibung der Kommunikationsobjekte
Saita 10		
	2.0	Decemptor im Auglioforungezuetend
	3.0	Parameter im Aushererungszustanu
Seite 11		
	3.1	Parameter Gruppe A-H wenn alle Funktionen aktiv
Seite 12		
	4.0	LED Ausgänge und Logik (Schemaskizze)
Caita 12		
Selle 13	1 1	<u>Fuelesiesesiekeurs</u>
	4.1	Explosionszeichnung
Seite 14		
	5.0	Parametererklärung → Allgemeine Einstellungen Übers.
<u>Seite 15 - 16</u>	5	
	5.1	Parametererklärung → Allgemeine Einstellungen
Seite 17		
<u>eono n</u>	52	Tastereingänge A+B Grundeinstellung
	0.2	ractorenigenge // D ordnatenistenarig

Lingg & Janke OHG Zeppelinstraße 30 DE 78315 Radolfzell

Telefon:07732 / 94557 50 Telefax:07732 / 94557 99 http://www.lingg-janke.de support@lingg-janke.de Technik Hotline 07732 94557 71

Technische Produkte unterliegen der laufenden Weiterentwicklung. Die Angaben in dieser Druckschrift beziehen sich auf den aktuellen Produktionsstand der Geräte. Änderungen und Irrtümer im Hinblick auf Technik und Design sind vorbehalten.



Inhaltsverzeichnis

Seite 18		
Seite 19	5.3	Tastereingang A sperren
	5.3	Tastereingang A Betriebsartenübersicht Erklärung – Schalten, Wert, Standard ein Objekt
Seite 20		
	5.3	Erklärung – Schalten, Wert, Standard drei Objekte
Seite 21		
Soito 22	5.3	Erklärung – Schalten, Wert kurz/ lang zwei Objekte
	53	Erklärung – Dimmen
	0.0	Erklarding - Dimmen
Seite 23		
	5.3	Erklärung – Jalousie / Rollladen
Seite 24		
Spite 25	5.3	Erklärung – Szenen
Selle 20	Б /	Erklärung LED Potrioboarton Übergight
	0.4	Erklarding LED – Bethebsarten Obersicht
Seite 26		
	5.4	Erklärung LED – LED ist immer EIN / Betätigungsanzeige
Seite 27		
Seite 28	5.4	Erklärung LED – LED wird über ext. Objekt geschaltet Helligkeitseinstellungen / Busspannungswiederkehr
Seite 29	5.4	Erklärung LED – LED wird über ext. Objekt geschaltet Blinken / Einschaltverzögerung
	5.4	Erklärung LED – LED wird über ext. Objekt geschaltet Ausschaltverzögerung

Lingg & Janke OHG Zeppelinstraße 30 DE 78315 Radolfzell

Telefon:07732 / 94557 50 Telefax:07732 / 94557 99 http://www.lingg-janke.de support@lingg-janke.de Technik Hotline 07732 94557 71

Technische Produkte unterliegen der laufenden Weiterentwicklung. Die Angaben in dieser Druckschrift beziehen sich auf den aktuellen Produktionsstand der Geräte. Änderungen und Irrtümer im Hinblick auf Technik und Design sind vorbehalten.



Inhaltsverzeichnis

Seite 30		
	5.4	Erklärung LED – LED wird über ext. Objekt geschaltet Treppenhauslichtfunktion
Seite 31		
	5.4	Erklärung LED – LED wird über ext. Objekt geschaltet Verknüpfung UND / ODER
Seite 32		
	5.4	Erklärung LED – LED wird über ext. Objekt geschaltet Verknüpfung XOR (Exklusiv ODER)
Seite 33		
	5.4	Erklärung LED – LED wird über ext. Objekt geschaltet Szenen / Status
Seite 34		
	5.4	Erklärung LED – LED wird über ext. Objekt geschaltet INVERTIERT
Seite 35		
	5.5	Erklärung LED - deaktiviert
Seite 36		
	5.6	Erklärung Temperatur & Feuchte - Temperatursensor
Seite 37		
	5.6	Erklärung Temperatur & Feuchte - Feuchtesensorsensor
Seite 38		
	5.6	Erklärung Temperatur & Feuchte – ext. Eingangsobjekt
Seite 39		
	5.7	Erklärung EIS / DPT und Ihre Funktionen

Lingg & Janke OHG Zeppelinstraße 30 DE 78315 Radolfzell

Telefon:07732 / 94557 50 Telefax:07732 / 94557 99 http://www.lingg-janke.de support@lingg-janke.de Technik Hotline 07732 94557 71

Technische Produkte unterliegen der laufenden Weiterentwicklung. Die Angaben in dieser Druckschrift beziehen sich auf den aktuellen Produktionsstand der Geräte. Änderungen und Irrtümer im Hinblick auf Technik und Design sind vorbehalten.





Applikationsprogramm-Beschreibung

eib Tastsensor

Bez.: TACJC8FA-FW Art.Nr.:





1.1 **Funktionsbeschreibung:**

Mit den neuen KNX Designschalter lassen sich die verschiedensten Gebäudefunktionen steuern, z.B. Lichtszenen abrufen, Leuchten schalten und dimmen oder Jalousien hochund herunterfahren. Ändern sich die Anforderungen, wird die Tastenfunktion einfach umprogrammiert. Die Tasten sind dezent hinterleuchtet oder verfügen über ein Zentral LED.

Die LEDs sind dimmbar und lassen sich mittels Tag-/ Nacht-Umschaltung komfortabel für die individuellen Bedürfnisse anpassen.





Hinweis:

Die Angaben A – F beziehen sich auf die verwendeten Objekte und deren Bezeichnung in der Applikation.





3x Kippschalter Anordnung im Dreieck.



über Kreuz / mittig.

С

4x Kippschalter Anordnung über Kreuz.

Hinweis: Die Angaben A – F beziehen sich auf die verwendeten Objekte und deren Bezeichnung in der Applikation.



	Nummer 🛎	Name	Objektfunktion	Länge	к	L	S	Ü	А
4	0	Ausgang A1 schalten	Taster A Objekt 1	1 bit	к	-	s	Ü	А
₹	4	Eingang LED A1	LED A Objekt 1	1 bit	к	-	s	-	А
₹	8	Ausgang B1 schalten	Taster B Objekt 1	1 bit	к	-	s	Ü	А
₹	12	Eingang LED B1	LED B Objekt 1	1 bit	к	-	s	-	А
₹	16	Ausgang C1 schalten	Taster C Objekt 1	1 bit	к	-	s	Ü	А
₹	20	Eingang LED C1	LED C Objekt 1	1 bit	к	-	s	-	А
₹	24	Ausgang D1 schalten	Taster D Objekt 1	1 bit	к	-	s	Ü	А
;	28	Eingang LED D1	LED D Objekt 1	1 bit	к	-	s	-	А
₹	32	Ausgang E1 schalten	Taster E Objekt 1	1 bit	к	-	s	Ü	А
₹	36	Eingang LED E1	LED E Objekt 1	1 bit	к	-	s	-	А
₹	40	Ausgang F1 schalten	Taster F Objekt 1	1 bit	к	-	s	Ü	А
₹	44	Eingang LED F1	LED F Objekt 1	1 bit	к	-	s	-	А
₹	48	Ausgang G1 schalten	Taster G Objekt 1	1 bit	к	-	s	Ü	А
₹	52	Eingang LED G1	LED G Objekt 1	1 bit	к	-	s	-	А
₹	56	Ausgang H1 schalten	Taster H Objekt 1	1 bit	к	-	s	Ü	А
₹	60	Eingang LED H1	LED H Objekt 1	1 bit	К	-	s	-	А
	66	Eingang Tag / Nacht Umschaltung	N Objekt 1	1 bit	к		s	-	А





Objekt	Objektname	Funktion / DPT	Тур	Flags
0,8,16,24,32,40,48,56	Ausgang A1/ B1/ C1/ D1/ E1/ F1/ G1/ H1	variabel	1 bit 1 Byte	KSÜA
Ausgabe Objekt 1 von Taster	A/ B/ C/ D/ E/ F/ G/ H.			
1,9,17,25,33,41,49,57	Ausgang A2/ B2/ C2/ D2/ E2/ F2/ G2/ H2	variabel	1 bit 4 bit 1 Byte	KSÜA
Ausgabe Objekt 2 von Taster	A/ B/ C/ D/ E/ F/ G/ H			I
2,10,18,26,34,42,50,58	Ausgang A3/ B3/ C3/ D3/ E3/ F3/ G3/ H3	variabel	1 bit 1 Byte	KSÜA
Ausgabe Objekt 3 von Taster	A/ B/ C/ D/ E/ F/ G/ H			
3,11,19,27,35,43,51,59	Eingang (A/B/C/D/E/F/G/H) sperren	Boolesch / EIS1 / 1.002	1 bit	KSA
Über diese Objekteingänge kö	önnen die Tasten AH einzeln gesperrt (außer Funktion gesetzt)	werden.		
4,12,20,28,36,44,52,60	Eingang LED 1 / Verknüpfung	Boolesch / EIS1 / 1.002	1 bit	KSA
Objekteingänge (A/B/C/D/E/F/G/H) für LED 1 / Verknüpfung.				
5,13,21,29,37,45,53,61	Eingang LED 2 / Verknüpfung	Boolesch / EIS1 / 1.002	1 bit	KSA
Objekteingänge (A/B/C/D/E/F	/G/H) für LED 1 / Verknüpfung.			
6,14,22,30,38,46,54,62	Ausgang LED Status	Status / EIS1 / 1.011	1 bit	KSA
Objektausgänge (A/B/C/D/E/F/G/H) zur Statusanzeige der LED				
7,15,23,31,39,47,55,63	Eingang LED Szene	Szenen Nr. / EIS / 17.001	1 Byte	KSA
Objekteingänge (A/B/C/D/E/F	/G/H) zur Einbindung der LED in eine Szene.			
64,65	Eingang Zentral LED 1 / LED 2	Schalten / EIS1 / 1.001	1 bit	KSA
Objekteingänge zur separater	n Ansteuerung der Zentralen LED´s (rot)			
66	Eingang Tag / Nacht Umschaltung	Schalten / EIS1 / 1.001	1 bit	KSA
Objekteingang zur Tag- / Nachtumschaltung. "Achtung, diese Einstellung wirkt sich auf alle LED's aus (Zentral- und Taster LED)"				
67	Ausgang Temperatur	Temp. / EIS5 / 9.001	2 Byte	KSÜA
Objektausgang zur Ausgabe o	der aktuellen am Tastsensor gemessenen Temperatur.			
68	Ausgang rel. Luftfeuchte	EIS5 / 9.*	2 Byte	KSÜA
Objektausgang zur Ausgabe der aktuellen am Tastsensor gemessenen rel. Luftfeuchte.				
69	Ausgang Sensor Status	Status / EIS1 / 1.001	1 bit	KSÜA
Objektausgang zur Statusanz	eige der Fühlerfunktion.			
70	Eingang ext. Temperatur	Temp. / EIS5 / 9.001	2 Byte	KSA
Objekteingang für externe Ter	Objekteingang für externe Temperaturerfassung. (derzeit nicht verwendet)			



1.1.1 KNX Designswitches Origina	al > Allgemein		
Allgemein	Allgemeine Einstellungen		
Taster Eingänge A+B	Name des Gerätes (max. 15 Zeichen)	Lingg & Janke	
Taster Eingang A			
Taster Eingang B	Entprelizeit für Taster Eingänge	10 ms	•
Taster Eingänge C+D	Eingangsobjekt für Tag/Nacht Umschaltung	 deaktiviert O freigegeben 	
Taster Eingang C	Zentral-LED1 Betriebsart	LED ist immer EIN	•
Taster Eingang D	(wenn vorhanden)	4000/	
Taster Eingänge E+F	Zentral-LED1 Helligkeit (Tag)	100%	•
Taster Eingang E	Zentral-LED1 Helligkeit (Nacht)	deaktiviert, Helligkeit (Tag) wird verwendet	•
Taster Eingang F	Achtung: Für Tag / Nacht Umschaltung Tag / Nacht Objekt freigeben.		
Taster Eingänge G+H	Zentral-LED2 Betriebsart	deaktiviert	•
Taster Eingang G	(wenn vorhanden)		
Taster Eingang H			
LED Ausgang A / Logik A			
LED Ausgang B / Logik B			
LED Ausgang C / Logik C			
LED Ausgang D / Logik D			
LED Ausgang E / Logik E			
LED Ausgang F / Logik F			
LED Ausgang G / Logik G			
LED Ausgang H / Logik H			
Temperatur und Feuchte			



gemein	Allgemeine Einstellungen	
ster Eingänge A+B	, angemeine Einsteinengen	
aster Eingang A	Name des Gerätes (max. 15 Zeichen)	Lingg & Janke
aster Eingang A sperren		
aster Eingang B	Entorellzeit für Taster Eingänge	10
aster Eingang B sperren	Entpreizer für Faster Eingange	10 ms
aster Eingänge C+D	Eingangsobjekt für Tag/Nacht Umschaltung	freigegeben
aster Eingang C		
aster Eingang C sperren		
aster Eingang D	Zentral-LED1 Betriebsart	LED wird über externes Objekt geschaltet
aster Eingang D sperren	(wenn vorhanden)	
aster Eingänge E+F	Bei Busspannungswiederkehr	logisch 0
aster Eingang E	Objekt Zentral-LED1 setzen auf	
aster Eingang E sperren	Zentral-LED1 Helligkeit (Tag)	100%
aster Eingang F		
aster Eingang F sperren	Zentral-LED1 Helligkeit (Nacht)	deaktiviert, Helligkeit (Tag) wird verwendet
aster Eingänge G+H	Achtung: Eür Tag / Nacht Umschaltung	
aster Eingang G	Tag / Nacht Objekt freigeben.	
aster Eingang G sperren	Zentral-LED1 schaltet	
aster Eingang H	Zentral-LEDT Scharter	normai
aster Eingang H sperren		
ED Ausgang A / Logik A	Zentral-LED2 Betriebsart	I ED wird über externes Objekt geschaltet
ED Ausgang A Szenen	(wenn vorhanden)	LED wird über externes Objekt geschaltet
ED Ausgang B / Logik B	Bei Bussnannungswiederkehr	lasisch 0
ED Ausgang B Szenen	Objekt Zentral-LED2 setzen auf	logisch o
ED Ausgang C / Logik C	Zentral-LED2 Helligkeit (Tag)	100%
ED Ausgang C Szenen	Zendal-CED2 Heiligkeit (Tay)	100./0
ED Ausgang D / Logik D	Zentral-LED2 Helligkeit (Nacht)	deaktiviert, Helligkeit (Tag) wird verwendet
ED Ausgang D Szenen		
ED Ausgang E / Logik E	Achtung: Für Tag / Nacht Umschaltung Tag / Nacht Objekt freigeben	
ED Ausgang E Szenen	rag / Hacht Objekt Heigeben.	
ED Ausgang F / Logik F	Zentral-LED2 schaltet	normal
ED Ausgang F Szenen		
ED Ausgang G / Logik G		
ED Ausgang G Szenen		
ED Ausgang H / Logik H		
ED Ausgang H Szenen		
emperatur und Feuchte		



Logischer Aufbau der LED Ansteuerung (exemplarisch für eine Taste)







Beschaffenheit und Anzahl der Teile kann je nach Ausführung variieren!



Allgemeine Einstellungen Übersicht

1.1.2 KNX Designswitches AN > Allgemein				
Allgemein	Allgemeine Einstellungen			
Taster Eingänge A+B	Name des Gerätes (max. 15 Zeichen)	Lingg & Janke		
Taster Eingang A				
Taster Eingang A sperren	Entprelizeit für Taster Eingänge	10 ms		
Taster Eingang B	Eingangsobjekt für Tag/Nacht Umschaltung	O deaktiviert 💿 freigegeben		
Taster Eingang B sperren	Zentral-LED1 Betriebsart	LED wird über externes Objekt geschaltet		
Taster Eingänge C+D	(wenn vorhanden)			
Taster Eingang C	Objekt Zentral-LED1 setzen auf	Iogisch 0 C logisch 1		
Taster Eingang D	Zentral-LED1 Helligkeit (Tag)	100% -		
Taster Eingang D sperren	Zentral-LED1 Helligkeit (Nacht)	deaktiviert, Helligkeit (Tag) wird verwendet 🔹 🔻		
Taster Eingänge E+F	Achtung: Für Tag / Nacht Umschaltung Tag / Nacht Objekt freigeben.			
Taster Eingang E	Zentral-LED1 schaltet	o normal O INVERTIERT		
Taster Eingang E sperren				
Taster Eingang F	Zentral-LED2 Betriebsart (wenn vorhanden)	LED wird über externes Objekt geschaltet 🔹		
Taster Eingang F sperren	Bei Busspannungswiederkehr Obiekt Zentral-LED2 setzen auf	Iogisch 0 C logisch 1		
Taster Eingänge G+H	Zentral-LED2 Helligkeit (Tag)	100%		
Taster Eingang G	Z			
Taster Eingang G sperren	Zentral-LEDZ Helligkeit (Nacht)	deaktiviert, Helligkeit (Tag) wird verwendet		
Taster Eingang H	Achtung: Fur Tag / Nacht Umschaltung Tag / Nacht Objekt freigeben.			
Taster Eingang H sperren	Zentral-LED2 schaltet	 normal C INVERTIERT 		



Allgemeine Einstellungen

Allgemeine Einstellungen Lingg & Janke Name des Gerätes (max.15 Zeichen) Hier kann der Wippe / Taste ein individueller Namen zur Zuordnung im Projekt vergeben werden. Dieser wird dann in FacilityWeb® angezeigt. Es können max. 15 Zeichen vergeben werden. 10 ms Entprellzeit für Tastereingänge • 10 ms 25 ms 50 ms 100 ms Mechanische Schalter neigen beim Ein- und Ausschalten zum sogenannten Prellen, d.h sie schalten schnell mehrfach aus und ein, verursacht durch mechanische Vibrationen des Schaltkontaktes, sofern sie nicht dagegen geschützt sind. Um dieses Verhalten zu kompensieren kann hier eine Zeit zum Ausgleich eingestellt werden. Eingangsobjekt für Tag/Nacht 0 deaktiviert 💿 freigegeben Umschaltung Für die LED's der KNX Designschalter ist es per Applikation möglich verschiedene Helligkeitsstufen zu definieren. Diese können dann wenn freigegeben mit folgendem KO aufgerufen werden. ■2 66 Eingang Tag / Nacht Umschaltung Hinweis:

Die Umschaltung hat Einfluss auf alle verwendeten LED. (Zentral LED & Signal LED)

Zentral LED 1 & 2 Betriebsart (wenn vorhanden)	LED wird über externes Objekt geschaltet 🔹
	deaktiviert LED ist immer EIN LED wird über externes Objekt geschalten
	Ansteuerung der roten Signal-LED in der Taster mitte. Wenn die Ansteuerung von extern erfolgen soll so ist dies mit folgendem KO möglich:
	■2 64 Eingang Zentral-LED1
	■2 65 Eingang Zentral-LED2





Allgemeine Einstellungen

5.1

Bei Busspannungswiederkehr Objekt Zentral-LED1 setzen auf	Iogisch 0 C logisch 1
Objekt Zentral-LLDT SetZen auf	Hier kann das Objekt der Zentral LED1 bei Busspannungs- rückkehr nach einer Spannungsunterbrechung auf einen definierten Zustand vorbesetzt werden. Hinweis: Diese Einstellung ist für Zentral LED2 (wenn verwendet) separat zu treffen.
	1000/
Zentral-LED1 Helligkeit (Tag)	100%

10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%,70%, 80%, 90%, 100 %

Einstellung der Dimmstufen für Zentral-LED1 (rote LED im Tagbetrieb). Es kann zwischen 10 Stufen gewählt werden.

Hinweis: Diese Einstellung ist für Zentral LED2 (wenn verwendet) separat zu treffen.

Zentral-LED1 Helligkeit (Nacht)	deaktiviert, Helligkeit (Tag) wird verwendet 🔹 👻
	Deaktiviert, Helligkeit (Tag) wird verwendet AUS 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100 %
	Einstellung der Dimmstufen für Zentral-LED1 (rote LED im Nachtbetrieb). Es kann zwischen 12 Stufen gewählt werden.
	Hinweis: Diese Einstellung ist für Zentral LED2 (wenn verwendet) separat zu treffen.

Zentral-LED1 schaltet	normal O INVERTIERT
	Festlegen wie ein Bustelegramm interpretiert werden soll:
	Normal \rightarrow Bustelegramm 1 = LED Anzeige AnINVERTIERT \rightarrow Bustelegramm 1 = LED Anzeige Aus
	Hinweis: Diese Einstellung ist für Zentral LED2 (wenn verwendet) separat zu treffen.



Tastereingänge A+B Grundeinstellung

Taster ist	C deaktiviert 💿 freigegeben
	Verwendung der Tasten A + B aktiv / inaktiv setzen. Wenn aktiv so werden die KO wie folgt für Taster A und B freigegeben:
	■之0 Ausgang A1 schalten
	■之 8 Ausgang B1 schalten
	Hinweis: Diese Einstellung ist äquivalent vorzunehmen an Taster C - H (wenn diese verwendet).
Anordnung	S zwei getrennte Tasten C Wippe
	Einstellung wie der Schalter verwendet werden soll. In der Einstellung "Wippe" ist der Funktionsumfang begrenzt. Wenn aktiv so wird das KO wie folgt für Wippe A und B freigegeben:
	■之0 Ausgang A1 schalten
	Hinweis: Diese Einstellung ist äquivalent vorzunehmen an Taster C - H (wenn diese verwendet).



Taster Eingang A

Name des Tasters	Α
	Hier kann der Wippe / Taste ein individueller Namen zur Zuordnung im Projekt vergeben werden. Dieser wird dann in FacilityWeb® angezeigt. Es können max. 15 Zeichen vergeben werden.
Sperrfunktion	© NEIN ⊂ JA
	Wenn aktiv kann über separates KO die komplette Taserfunktionalität gesperrt werden.
	■之3 Eingang A sperren

Taster Eingang A sperren

Taster sperren mit	O (AUS) O 1 (EIN)
	Auswertung des Bustelegramms, wie soll gesperrt werden!
Nach Busspannungswiederkehr Sperrobjekt setzen auf	O (AUS) O 1 (EIN)
	Verhalten des Sperrobjektes bei Spannungsrückkehr am Bus (soll gesperrt werden 14/1 oder NEIN/0)
	an bus. (son gespent werden SA/ 1 oder NEIN/ 0)



Taster Eingang A Betriebsart

5.3

Taster Betriebsart	Schalten, Wert standard, ein Objekt 🔹
	Schalten, Wert standard, ein Objekt"auch Wippe"Schalten, Wert standard, drei Objekte"nur Taster"Schalten, Wert drücken / loslassen, zwei Objekte"nur Taster"Schalten, Wert kurz / lang, zwei Objekte"nur Taster"Dimmen"auch Wippe"Jalousie / Rollladen"nur Taster"Szene"nur Taster"
	Über die Taster Betriebsart kann der jeweilige Funktions- umfang der beim betätigen ausgelöst werden soll eingestellt werden.
	Zu beachten ist, dass bei der Verwendung des Tasters im Wippenmodus nur eine eingeschränkte Funktionsauswahl zur Verfügung steht.
Betriebsartenerklärung "Taster" Modus	
Schalten, Wert Standard ein Objekte	AUS 👻
	AUS = 0 Telegramm auf Bus senden EIN = 1 Telegramm auf Bus senden

UM = 0 / 1 Telegramm im Wechsel auf Bus senden Wert = Telegramm nach Einstellung auf Bus senden

Auswahl der Aktion welche der Taster beim drücken über (Objekt 1) ausführen soll.

∎‡0 Taster A Objekt 1 Ausgang A1 schalten

Tabelle WERT-Einstellung:

1 Byte	2 Byte	4 Byte	
EIS6 Eingabe 0255 EIS6 Eingabe 0100%	EIS10 16bit unsigned integer EIS10 16bit signed integer EIS5 16bit float	EIS11 32bit unsigned integer EIS11 32bit signed integer EIS9 32bit float (IEEE754)	
Werteingabe: 0255 Werteingabe: 0100	Werteingabe: (065535) Werteingabe: (-3276832767) Werteingabe: (-671088 670760)	Werteingabe: (04294967295) Werteingabe: (-2147483648 2147483647) Werteingabe: (-999999999 99999999)	
Die in der Tabelle aufgeführten Datentypen (1Byte / 2Byte / 4Byte) und die dazugehörigen Untertypen (EIS5, EIS6, EIS9, EIS10, EIS11) sind die möglichen Wertvorgaben. Die max. Werteingabe ist jeweils in der Zeile darunter dargestellt.			
Zyklisches senden der Objekte möglich: Durch das zyklische senden kann der Wert des Objekts kontinuierlich in Abhängigkeit der gewählten Zykluszeit auf den Bus übertragen werden.			
zyklisch senden		O NEIN O JA	

Zeit für Zyklisches senden: Einstellbereich von 5s – 14400s. Vorgabe ab Werk 300s.

300

+





Schalten, Wert Standard drei Objekte	AUS		•
	AUS = 0 Telegramm EIN = 1 Telegramm a UM = 0 / 1 Telegram Wert = Telegramm	auf Bus senden auf Bus senden m im Wechsel auf Bus s ach Einstellung auf Bus	enden s senden
	Auswahl der Aktio über (Objekt 1 / 2 /	on welche der Taste 3) ausführen soll.	beim drücken
	■ZI0 Ausgar	ng A1 schalten	Taster A Objekt
	∎‡1 Ausgar	ig A2 schalten	Taster A Objekt
	■‡ 2 Ausgar	ng A3 schalten	Taster A Objekt
	Tabelle WERT-Eir	nstellung:	
	1 Byte	2 Byte	4 Byte
	EIS6 Eingabe 0255 EIS6 Eingabe 0100%	EIS10 16bit unsigned integer EIS10 16bit signed integer EIS5 16bit float	EIS11 32bit unsigned integ EIS11 32bit signed integer EIS9 32bit float (IEEE754)
	Werteingabe: 0255 Werteingabe: 0100	Werteingabe: (065535) Werteingabe: (-3276832767) Werteingabe: (-671088 670760)	Werteingabe: (0429496725 Werteingabe: (-2147483648 2147483647 Werteingabe: (-99999999 99999999)
	Die in der Tabelle aufg dazugehörigen Unterty möglichen Wertvorgab Die max. Werteingabe	eführten Datentypen (1Byt pen (EIS5, EIS6, EIS9, EIS en. ist jeweils in der Zeile daru	e / 2Byte / 4Byte) und die 10, EIS11) sind die nter dargestellt.
	Zyklisches sender Durch das zyklische se Abhängigkeit der gewä	n der Objekte möglich enden kann der Wert des (ählten Zykluszeit auf den f	i: Dbjekts kontinuierlich ir Bus übertragen werden.
	Zeit für Zyklisches Einstellbereich von 5s	s senden: – 14400s. Vorgabe ab Wer	k 300s.
	300		*



Schalten, Wert kurz / lang zwei Objekte	AUS			•
	AUS = EIN = 7 UM = 0 Wert =	0 Telegramm I Telegramm a D / 1 Telegrami Telegramm r	auf Bus senden Iuf Bus senden m im Wechsel auf Bus s Iach Einstellung auf Bus	enden s senden
	Auswa <u>kurz /</u>	ahl der Aktio <u>lang</u> über (O	on welche der Taster bjekt 1 / 2) ausführen	beim drücken soll.
	■ 之 0 ■ 之 1	Ausgar Ausgar	ng A1 schalten kurz ng A2 schalten lang	Taster A Objekt 1 Taster A Objekt 2
	Tabel	le WERT-Eir	istellung:	
			1]
	· · · · · ·	1 Byte	2 Byte	4 Byte
	EIS6 Ei EIS6 Ei	ngabe 0255 ngabe 0100%	EIS10 16bit unsigned integer EIS10 16bit signed integer EIS5 16bit float	EIS11 32bit unsigned integer EIS11 32bit signed integer EIS9 32bit float (IEEE754)
	Werteir Werteir	ngabe: 0255 ngabe: 0100	Werteingabe: (065535) Werteingabe: (-3276832767) Werteingabe: (-671088 670760)	Werteingabe: (04294967295) Werteingabe: (-2147483648 2147483647) Werteingabe: (-99999999 99999999)
	Die in dazuge möglic Die ma	der Tabelle aufg ehörigen Unterty hen Wertvorgab ax. Werteingabe	eführten Datentypen (1Byte pen (EIS5, EIS6, EIS9, EIS en. ist jeweils in der Zeile daru	e / 2Byte / 4Byte) und die 10, EIS11) sind die nter dargestellt.
	Zeit fü - Wählt	ir langen Tas bar , min. 200ms	s tendruck: s – max. 60000ms	
	500			*





Dimmen	Aktion bei "kurzem" Tastendruck:	
	AUS	•
	AUS = 0 Telegramm auf Bus senden EIN = 1 Telegramm auf Bus senden UM = 0 / 1 Telegramm im Wechsel auf Bus senden	
	Auswahl der Aktion welche der Taster be drücken über (Objekt 1) ausführen soll.	im kurzen
	■20 Ausgang A1 schalten	Taster A Objekt 1
	Aktion bei "langem" Tastendruck:	
	dunkler / heller	•
	dunkler = nur runter dimmen (100% \rightarrow 0%) heller = nur hoch dimmen (0% \rightarrow 100%) dunkler / heller = dimmen in beide Richtungen (0%	6 ↔ 100%)
	Auswahl der Aktion welche der Taster be drücken über (Objekt 2) ausführen soll.	ei langem
	■2 1 Ausgang A2 dimmen	Taster A Objekt 2
	Zeit für langen Tastendruck: - Wählbar , min. 200ms – max. 60000ms	
	500	÷



Jalousie / Rolladen	Aktion bei "kurzem" Tastendruck:	
	Lamelle AUF / AB 🔹	
	Lamelle AUF = kurzer Fahrbefehl AUF Lamelle AB = kurzer Fahrbefehl AB Lamelle AUF / AB = kurzer Fahrbefehl AUF / AB AUF – langer Fahrbefehl AUF AB – langer Fahrbefehl AB AUF / AB – langer Fahrbefehl AUF / AB	
	Auswahl der Aktion welche der Taster beim drücken über (Objekt 1) ausführen soll.	kurzem
	■20 Ausgang A1 AUF/AB T	aster A Objekt 1
	■ 1 Ausgang A2 Lamelle T	aster A Objekt 2
	Aktion bei "langem" Tastendruck:	
	Lamelle AUF / AB 🔹	
	Lamelle AUF = kurzer Fahrbefehl AUF Lamelle AB = kurzer Fahrbefehl AB Lamelle AUF / AB = kurzer Fahrbefehl AUF / AB AUF — langer Fahrbefehl AUF AB — langer Fahrbefehl AB AUF / AB — langer Fahrbefehl AUF / AB	
	Auswahl der Aktion welche der Taster beim drücken über (Objekt 2) ausführen soll.	kurzem
	■之O Ausgang A1 AUF/AB T	aster A Objekt 1
	■ I Ausgang A2 Lamelle T	aster A Objekt 2
	<u>Zeit für langen Tastendruck:</u> - Wählbar , min. 200ms – max. 60000ms	
	500	



Szene	<u>Auswahl c</u>	ler Szenennummer:	
	1		* *
	Szenenbei min. Szene	reich: e 1 – max. Szene 64	
	Auswahl kurzem di (Standard	der Szenennummer welche rücken über (Objekt 1) aufrufen Szene 1)	der Taster bei soll.
	■‡ 0	Ausgang A1 Szene	Taster A Objekt 1
	Auswahl o Wenn die Objekt 1 S Tastendu	der der zusätzlichen Option "Sz ese Funktion genutzt ist, so Szenen aufgerufen sowie übe ck (separat Einstellbar) gespeic	ene Speichen" können über r einen langen hert werden.
Bei der Verwendung von Szenen ist darauf zu achten, das die Szenen- nummer ≠ dem Bustelegramm ist! D.h.:	Szene aSzene a	ıbrufen ıbrufen (kurz) / Szene speichern (lang)	
Szene 1 \rightarrow Bustelegramm 0 Szene 2 \rightarrow Bustelegramm 1 Szene 3 \rightarrow Bustelegramm 2 Szene 64 \rightarrow Bustelegramm 63	<u>Zeit für la</u> - Wählbar , r	ngen Tastendruck: nin. 200ms – max. 60000ms (Standard	1 3000ms)
	3000		* *



LED Betriebsart		
	deaktiviert	-
		deaktiviert
		LED ist immer EIN
		LED ist Betätigungsanzeige für entspr. Taste
		LED wird über externe Objekte geschaltet
		LOGIK (LED ist deaktiviert)



- LED <u>nicht</u> Verfügbar LOGIK <u>nicht</u> Verfügbar Kommunikationsobjekt wird <u>ausgeblendet</u>



LED ist immer EIN	LED Helligkeit (Tag):
	100% 👻
	Einstelloptionen: 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%
	LED Helligkeit (Nacht):
	deaktiviert, Helligkeit (Tag) wird verwendet 🔹
Hinweis: Zur Verwendung der Tag-/ Nachtumschaltung bitte in den Allgemeinen Parameter- einstellungen das ext. Objekt für Tag-/ Nachtumschaltung freigeben!	Einstelloptionen: - Deaktiviert, Helligkeit (Tag) wird verwendet - AUS - 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%
LED ist Betätigungsanzeige für entsprechende Taste	LED Helligkeit (Tag):
	100% -
	Einstelloptionen: 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%
	LED Helligkeit (Nacht):
	deaktiviert, Helligkeit (Tag) wird verwendet 🔹
	Einstelloptionen: - Deaktiviert, Helligkeit (Tag) wird verwendet - AUS - 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%
	Leuchtdauer der LED:
<u>Hinweis:</u> Zur Verwendung der Tag-/ Nachtumschaltung bitte in	5 s 🔹
einstellungen das ext. Objekt für Tag-/ Nachtumschaltung freigeben!	Einstelloptionen: - während gedrücktem Taster - 2s, 5s, 10s



LED wird über externe **Objekt geschaltet**

Hinweis: Zur Verwendung der Tag-/ Nachtumschaltung bitte in den Allgemeinen Parameter-einstellungen das ext. Objekt für Tag-/ Nachtumschaltung freigeben!

LED Helligkeit (Tag):
Auswahloption zur Leuchtintensität der Status-LED bei Tagbetrieb
100% -
Einstelloptionen: 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%
LED Helligkeit (Nacht):
Auswahloption zur Leuchtintensität der Status-LED bei Nachtbetrieb
deaktiviert, Helligkeit (Tag) wird verwendet 🔹 🔻
Einstelloptionen: - Deaktiviert, Helligkeit (Tag) wird verwendet - AUS - 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%
Bei Busspannungswiederkehr Objekt LED setzen auf: (Standard nicht vorbesetzen) Um eine Spannungswiederkehr am KNX Bus zu signalisieren besteht die Möglichkeit dies über das vorbesetzen der Status LED zu realisieren.
nicht vorbesetzen 👻
Einstelloptionen: - nicht vorbesetzen - logisch 0 - logisch 1 - Zustand vor Ausfall



LED wird über externe Objekt geschaltet

Zeitverzögerung / Blinken:

Wird ein erweiterter Funktionsumfang bei der LED Statusanzeige benötigt, so wird dieser mittels Zeitverzögerung / Blinken gewährleistet. Zur Auswahl stehen folgende Funktionen:

keine

- → Ein-/ Ausschaltverzögerung
- $\rightarrow Treppenhauslichtfunktion$
- → Blinken bei logisch 1
- → Blinken bei logisch 0

Die Einschaltverzögerung

$\begin{array}{c|c} Prinzip \rightarrow Einschaltverzögerung (2sec) \\ \hline \\ KNX Bustele- \\ gramm am \\ Eingangsobj. \end{array} \begin{array}{c|c} Zustand \\ 1 \\ Zustand \\ 0 \\ \hline \\ Zeitverlauf (1sec. Je Einheit) \\ \hline \\ LED Verhalten \end{array} \begin{array}{c|c} EIN \\ AUS \\ \hline \\ AUS \\ \hline \end{array}$

Einstellung Zeit als "Basis für Ein-/Ausschaltverzögerung

1.0 s

0

- 130ms, 260ms, 520ms
- -1.0s, 2.1s, 4.2s, 8.4s, 17s, 34s
- 1.1min, 2.2min, 4.5min, 9.0min, 18min, 35min
- 1.2h

Faktor für Einschaltverzögerung (0-127)

Für die gesamt Einschaltverzögerung ergibt sich somit folgende Rechnung:

Zeitbasis x Faktor = Dauer der Einschaltverzögerung

÷

Beispiel:

1s x 15 = 15s Verzögerungszeit bis LED "AN" geht

Einschaltverzögerung:

- Kommt ein 1 Telegramm an Objekt 1 an, startet die einstellbare Einschaltverzögerung.
- Nach Ablauf der Einschaltverzögerung, geht die Status LED dauerhaft an und bleibt an bis ein 0 Telegramm an das Objekt 1 gesendet wird.

Hinweis:

- Die Einschaltverzögerung und die Ausschaltverzögerung können auch in Kombination verwendet werden.

- Es empfiehlt sich immer die "Zeitbasis" möglichst gering und den Faktor möglichst hoch zu wählen.





LED wird über externe Objekt geschaltet

Zeitverzögerung / Blinken:

Wird ein erweiterter Funktionsumfang bei der LED Statusanzeige benötigt, so wird dieser mittels Zeitverzögerung / Blinken gewährleistet . Zur Auswahl stehen folgende Funktionen:

keine

- → Ein-/ Ausschaltverzögerung
- \rightarrow Treppenhauslichtfunktion
- \rightarrow Blinken bei logisch 1
- → Blinken bei logisch 0

Die Ausschaltverzögerung

$\begin{array}{c|c} Prinzip \rightarrow Ausschaltverzögerung (3sec) \\ \hline \\ KNX Bustele- \\ gramm am \\ Eingangsobj. \end{array} \begin{array}{c|c} Zustand \\ 1 \\ Zustand \\ 0 \\ \hline \\ Zeitverlauf (1sec. Je Einheit) \\ LED Verhalten \\ AUS \\ \hline \\ \\ AUS \\ \hline \end{array}$

Einstellung Zeit als "Basis für Ein-/Ausschaltverzögerung

1.0 s

- 130ms, 260ms, 520ms
- 1.0s, 2.1s, 4.2s, 8.4s, 17s, 34s
- 1.1min, 2.2min, 4.5min, 9.0min, 18min, 35min
- 1.2h

0

Faktor für Ausschaltverzögerung (0-127)

Für die gesamt Ausschaltverzögerung ergibt sich somit folgende Rechnung:

Zeitbasis x Faktor = Dauer der Ausschaltverzögerung

*

Beispiel:

1s x 15 = 15s Verzögerungszeit bis LED "AUS" geht

Ausschaltverzögerung:

Wird ein 1 Telegramm an Objekt 1 gesandt, so wird die Status LED unverzögert aktiviert.
Wird ein 0 Telegramm an Objekt 1 gesandt, läuft die Ausschaltverzögerung bis zur eingestellten Zeit, anschließend wird die Status LED automatisch deaktiviert.

Hinweis:

 Die Einschaltverzögerung und die Ausschaltverzögerung können auch in Kombination verwendet werden.

- Es empfiehlt sich immer die "Zeitbasis" möglichst gering und den Faktor möglichst hoch zu wählen.







LED wird über externe Objekt geschaltet

Zeitverzögerung / Blinken:

Wird ein erweiterter Funktionsumfang bei der LED Statusanzeige benötigt, so wird dieser mittels Zeitverzögerung / Blinken gewährleistet . Zur Auswahl stehen folgende Funktionen:

keine

- → Ein-/ Ausschaltverzögerung
- $\rightarrow Treppenhauslichtfunktion$
- \rightarrow Blinken bei logisch 1

Das Treppenhauslicht

→ Blinken bei logisch 0

$\begin{array}{|c|c|c|c|c|} \hline Prinzip \rightarrow Treppenhauslicht (5sec) \\ \hline KNX Bustele- & I \\ gramm am \\ Eingangsobj. & Zeitverlauf (1sec. Je Einheit) \\ \hline LED Verhalten & EIN \\ AUS & AUS$

Einstellung Zeit als "Basis für Treppenhauslichtfunktion"

1.0 s

- 130ms, 260ms, 520ms
- -1.0s, 2.1s, 4.2s, 8.4s, 17s, 34s
- 1.1min, 2.2min, 4.5min, 9.0min, 18min, 35min
- 1.2h

0

Faktor für Treppenhauslichtfunktion (0-127)

Für die gesamte Beleuchtungsdauer der Treppenhauslichtfunktion ergibt sich somit folgende Rechnung:

Zeitbasis x Faktor = Dauer Treppenhauslicht

÷

Beispiel:

 $1s \times 15 = 15s$ Leuchtdauer bis LED "AUS" geht

Treppenhauslicht:

- Wird ein 1 Telegramm an Objekt 1 gesandt, so wird die Status LED unverzögert aktiviert und die Zeit für die Beleuchtungsdauer startet.

- Wird während aktivem Zeitcountdown erneut ein 1 Telegramm an Objekt 1 gesandt, so startet diese von neuem.

- Wird während der Beleuchtungsdauer ein 0 Telegramm an Objekt 1 gesandt, so wird die LED unverzüglich deaktiviert.

Hinweis:

- Es empfiehlt sich immer die "Zeitbasis" möglichst gering und den Faktor möglichst hoch zu wählen.





LED wird über externe Objekt geschaltet



Zusätzlich zu den Zeitfunktionen kann jeder LED Ausgang noch mit einer Logikfunktion beschalten werden. Zu diesen Zählen:

keine

- → keine
- \rightarrow UND
- → ODER
- → EXCLUSIV-ODER

Die UND Verknüpfung

UND GATTER

Bei dem UND Gatter gilt die Bedingung dann als erfüllt wenn beide der Eingänge (Objekt 1 & 2) ein 1 Telegramm erhalten.



Wahrheitstabelle

Objekt 1	Objekt 2	LED
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Ŧ

Die ODER Verknüpfung

ODER GATTER

Bei dem ODER Gatter gilt die Bedingung dann als erfüllt wenn einer oder beide der Eingänge (Objekt 1 oder 2) ein 1 Telegramm erhalten.



Wahrheitstabelle

Objekt 1	Objekt 2	LED
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Beim Verwenden einer Verknüpfung ist es möglich den Relaisausgang erst dann schalten zu lassen, wenn am Eingang eine der möglichen Bedingungen erfüllt worden ist. Wird eine Verknüpfung verwendet, so wird auch das Objekt 2 für den Kanal eingeblendet. Es werden nun Objekt 1 + 2 zur Realisierung der Logik verwendet. Um eine Erweiterung der Logik zu erreichen können auch noch weitere Kanäle in die Funktion mit eingebunden werden.

Übersicht LED Ansteuerschema siehe Seite 12.



LED wird über externe Objekt geschaltet



Zusätzlich zu den Zeitfunktionen kann jeder LED Ausgang noch mit einer Logikfunktion beschalten werden. Zu diesen Zählen:

keine

- → keine
- $\rightarrow \text{UND}$
- $\rightarrow ODER$
- → EXCLUSIV-ODER

Die XOR Verknüpfung

EXKLUSIV ODER GATTER

Die Eingänge müssen verschieden beschaltet sein, um am Ausgang eine "1" zu erhalten. Entweder an dem einen oder am anderen Eingang muss "1" anliegen. Im Unterschied zu einer einfachen Oder-Verknüpfung gilt die Bedingung als nicht erfüllt, wenn an beiden Eingängen eine "1" anliegt. Bei XOR ist das Ergebnis in diesem Fall eine "0".

Wahrheitstabelle

Objekt 1	Objekt 2	LED
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

-

Ŧ

Obj.1	=1	LED
Obj.2		

Für alle Verknüpfungen gilt: Bei Busspannungswiederkehr Verknüpfungsobjekt LED A2 setzen auf

nicht vorbesetzen

- → nicht vorbesetzen
- \rightarrow logisch 0
- \rightarrow logisch 1
- \rightarrow Zustand vor Ausfall

Durch das vorbesetzen des zweiten Logikeingangs kann beispielsweise ein Sicherheitszustand beim wiedereinschalten der Busspannungsversorgung erzielt werden.

Beim Verwenden einer Verknüpfung ist es möglich den Relaisausgang erst dann schalten zu lassen, wenn am Eingang eine der möglichen Bedingungen erfüllt worden ist. Wird eine Verknüpfung verwendet, so wird auch das Objekt 2 für den Kanal eingeblendet. Es werden nun Objekt 1+2 zur Realisierung der Logik verwendet. Um eine Erweiterung der Logik zu erreichen können auch noch weitere Kanäle in die Funktion mit eingebunden werden.

Übersicht LED Ansteuerschema siehe Seite 12.





5.4

LED wird über externe Objekt geschaltet	S	Szenen:	
	[s	Die LED können mit einer Szene ein reparates Obiekt zur Szenensteueru	gebunden werden, hierfür kann ein na freigegeben werden.
		O NEIN O JA	
			ultionalität auf Caita 22
	v	vertere beschreibung zur Szehennur	iktionalitat auf Seite 55
	ŝ	<u>Status:</u>	
	N E	Aittels der Statusausgabe kann der a Bus ausgegeben werden. Dies kann i	aktuelle Betriebszustand der LED am n folgender Variation erfolgen:
		nicht senden	•
		 → nicht senden → senden bei Telegrammem → INVERTIERT senden bei Tel → senden nur bei Wertändert → INVERTIERT senden nur be 	ofang legrammempfang ung i Wertänderung
	E	Erklärung:	
			[]
		nicht senden	bei Erhalt eines Telegramms am Eingang wird am Statusausgang nicht gesendet.
		senden bei Telegrammempfang	bei Erhalt eines Telegramms am Eingang wird am Statusausgang sofort der aktuell Status gesendet, auch dann wenn der Zustand vorab der selbe war. Telegramm: Eingang =1 \rightarrow Status =1 Eingang =0 \rightarrow Status =0
		INVERTIERT senden bei Telegrammempfang	siehe "senden bei Telegrammempfang" Telegramm: Eingang =1 → Status =0 Eingang =0 → Status =1
		senden nur bei Wertänderung	Nur wenn sich der Zustand am Eingang <u>ändert</u> , wird am Ausgang der Status gesendet. Erhält der Eingang mehrfach Telegramme gleicher Wertigkeit so wirkt sich dies nicht auf den Status aus. Telegramm: Eingang =1 → Status =1 Eingang =0 → Status =0
Übersicht LED Ansteuerschema siehe Seite 12.		INVERTIERT senden nur bei Wertänderung	siehe "senden nur bei Wertänderung" Telegramm: Eingang =1 → Status =0 Eingang =0 → Status =1



LED wird über externe Objekt geschaltet

LED Ausgang ist:

Dient zur Definition wie die LED auf der Leiterplatte des Schalters angesteuert werden soll!

normal	Telegramm: Eingang =1 → LED Leuchtet Eingang =0 → LED Aus
INVERTIERT	Telegramm: Eingang =1 → LED Aus Eingang =0 → LED Leuchtet

LED Ausgang Szenen:

Wenn Aktiv (siehe S.32), kann der LED Ausgang mit in Szenen integriert werden. Es stehen dann je Ausgang max. 8 Szenen zur Verfügung inklusive der Szenen-Speicherfunktion.

Jede Szene kann dann folgende Funktion ausführen:

keine Aktion

•

- keine Aktion

- AUS
- EIN

Übersicht LED Ansteuerschema siehe Seite 12.





LOGIK (LED ist deaktiviert)				
	U	OGIK (LED ist deaktivie	ert)	•
	Wii LEI	rd der LED Ausgang als D nicht angesteuert und	s reiner Logikbaustein ve I bleibt aus.	rwendet, so wird die
	De Be:	n Funktionsumfang schreibung Seite 26 – 33	des Logikbausteins i 3.	st äquivalent zur
Übersicht LED Ansteuerschema siehe Seite 12.				



Temperatur & Feuchte

Zyklisches Senden für Temperatur und rel. Luftfeuchtigkeit:

Es ist möglich die am Schalter erfassten Temperatur-/ Feuchtewerte in regelmäßigen Zeitabständen (zyklisch) auf den Bus zu übertragen.

Der max. Einstellbereich für das zyklische Senden beträgt 0 ... 1020s. Bei der Einstellung Os ist das zyklische senden deaktiviert.

Hinweis:

Je geringer die zyklische Senderate um so höher die Busbelastung (traffic).



Temperatursensor:

O deaktiviert
 freigegeben

Soll die Temperaturmessung verwendet werden so kann dies hier aktiviert werden. Bei Verwendung werden dann folgende KO freigegeben:

■≵ 67	Ausgang Temperatur EIS5	T Objekt 1
■≵ 69	Ausgang Sensor Status	T Objekt 3

Korrekturwert:

0



Wenn Abweichungen bei der Temperaturmessung entstehen, können diese mittels dem Korrekturwert angepasst werden.

Die Genauigkeit des Eingabefeldes beträgt 1/10K, es kann max. um den Faktor 100 angepasst werden. Im folgenden ein Beispiel der Eingabe und deren Auswirkung auf den Anzeigewert:

Anwendung in der Praxis

Wird durch die Temperaturmessung des KNX-Designschalters eine Temperatur von 18,7°C erfasst doch die reelle Temperatur welche bei einer Referenzmessung ermittelt wurde beträgt 20,3°C, so muss der "Anzeigewert" des Temperatursensors um <u>1,6K</u>angepasst werden. Hierzu tragen Sie dann denn Differenzwert (1,6K) als <u>Faktor 16</u> in das Eingabefeld ein.

Nun wird Ihnen der korrekte Temperaturwert über das KO Nr.67 ausgegeben. Wenn sich der reelle Temperaturwert nun ändert, so wird Ihnen der Ausgabetemperaturwert <u>immer</u> um den eingestellten Faktor (im Bsp. 16 resp. 1,6K) Angezeigt.

Der max. einstellbare Faktor beträgt 100, dies entspricht dann einer max. Temperaturanpassung von 10K.

Sendebedingung:

Senden bei Temperaturänderung von

0.5 K

-

- nicht senden
- 0,5K
- 1,0 K

- 2,0 K

Festlegen ab welcher Temperaturdifferenz der neue Temperaturwert auf den Bus übertragen werden soll. Die hier vorgenommene Einstellung des sendens geschieht dann zusätzlich zum zyklischen Sendevorgang falls verwendet.



Temperatur & Feuchte

Zyklisches Senden	für	Temperatur	und rel.
Luftfeuchtigkeit:			

Es ist möglich die am Schalter erfassten Temperatur-/ Feuchtewerte in regelmäßigen Zeitabständen (zyklisch) auf den Bus zu übertragen.

Der max. Einstellbereich für das zyklische Senden beträgt 0 ... 1020s. Bei der Einstellung Os ist das zyklische senden deaktiviert.

Hinweis:

Je geringer die zyklische Senderate um so höher die Busbelastung (traffic).



<u>Relativer Feuchtesensor:</u>				
0	deaktiviert	$oldsymbol{\circ}$	freigegeben	

Soll die rel. Luftfeuchtigkeit erfasst werden, so kann dies hier aktiviert werden. Bei Verwendung werden dann folgende KO freigegeben:

₽2 68 Ausgang rel. Luftfeuchte EIS5 T Objekt 2

Korrekturwert:



Wenn Abweichungen bei der Luftfeuchtemessung entstehen, können diese mittels dem Korrekturwert angepasst werden.

Die Genauigkeit des Eingabefeldes beträgt 1%, es kann max. um den Faktor 10 angepasst werden. Im folgenden ein Beispiel der Eingabe und deren Auswirkung auf den Anzeigewert:

Anwendung in der Praxis

Wird durch die rel. Luftfeuchtemessung des KNX-Designschalters eine rel. Luftfeuchte von 41% erfasst doch die reelle Luftfeuchte welche bei einer Referenzmessung ermittelt wurde beträgt 44%, so muss der "Anzeigewert" des Feuchtesensors um <u>3%</u> angepasst werden. Hierzu tragen Sie dann denn Differenzwert (3%) als <u>Faktor 3</u> in das Eingabefeld ein.

Nun wird Ihnen der korrekte rel. Luftfeuchtewert über das KO Nr.68 ausgegeben. Wenn sich der reelle Luftfeuchtewert nun ändert, so wird Ihnen der Ausgabeluftfeuchtewert <u>immer</u> um den eingestellten Faktor (im Bsp. 3 resp. 3%) Angezeigt.

Der max. einstellbare Faktor beträgt +/-10, dies entspricht dann einer max. Luftfeuchteanpassung von +/-10%.

Sendebedingung:

Senden bei rel. Feuchteänderung von

2 %

- nicht senden

- 2%

- 5%

- 10%

Festlegen ab wie viel prozentualer Luftfeuchteänderung der neue Luftfeuchtewert auf den Bus übertragen werden soll. Die hier vorgenommene Einstellung des sendens geschieht dann zusätzlich zum zyklischen Sendevorgang falls verwendet.





Ŧ

Temperatur & Feuchte

Eingangsobjekt für ext. Temperaturfühler:



Wird derzeit nicht verwendet Vorbereitung für zukünftige Funktionen.



EIS / DPT und Ihre Funktionen

Interworking und Telegramme (EIS/DPT)

In einem KNX-System kommunizieren die Teilnehmer über einen genormten Standard, welcher sicherstellt, das sowohl Empfänger als auch Sender die gleiche Sprache sprechen und somit das Telegramm und die enthaltenen Befehle richtig entschlüsselt werden. Im KNX-System wird dies über den DPT (Datenpunkttyp), früher EIS (EIB Interworking Standard) geregelt. Die DPT sind eine Erweiterung und Verbesserung der bisher gültigen EIS-Typen. Einzelne EIS-Typen werden in den neuen DPT weiter unterteilt. So gilt beispielsweise für Schalten der DPT 1.001 und Fahren von Rollläden der DPT 1.008. Dabei ist es unerheblich, wie eine Gruppenadresse in der ETS mit DPT belegt wird, da die Gruppenadressen-Nummerierung in der ETS lediglich als "Organisations-Element" bei der Verknüpfung von sendenden und empfangenden KNX-Geräten dient.

Besitzen beide Geräte den genau gleichen DPT-Typ (Datenpunkttyp) EIS, können diese miteinander Informationen austauschen.

KNX Funktion	Informationslänge	EIS (EIB Interworking Standard)	DPT (Datenpoint Typ)
Schalten	1 Bit	EIS 1	DPT 1
Dimmen	4 Bit	EIS 2	DPT 3
Zeit	3 Byte	EIS 3	DPT 10
Datum	2 Byte	EIS 4	DPT 11
Gleitkomma	2 Byte	EIS 5	DPT 9
Relatiwert	1 Byte	EIS 6	in DPT 5 und DPT 6 enthalten
Jalousie / Rolladen	1 Bit	EIS 7	in DPT 1 enthalten
Zwangssteuerung	2 Bit	EIS 8	DPT 2
IEEE Gleitkomma	4 Byte	EIS 9	DPT 14
16 bit Zählerwerte	2 Byte	EIS 10	DPT 7 / DPT 8
32 bit Zählerwerte	4 Byte	EIS 11	DPT 12 / DPT 13
Zugangskontrolle	4 Byte	EIS 12	DPT 15
ASCII Zeichen	1 Byte	EIS 13	DPT 4
8 bit Zählerwerte	1 Byte	EIS 14	DPT 5 / DPT 6
Zeichenkette max. 14 Zeichen	14 Byte	EIS 15	DPT 16



Notizen

Lingg & Janke OHG KNX/EIB Systemhaus Zeppelinstraße 30 D-78315 Radolfzell Geschäftsführer: Herbert Lingg Peter Janke Tel. +49 (0)7732-94557-50 Fax +49 (0)7732-94557-99 info@lingg-janke.de www.lingg-Janke.de Amtsgericht Singen HRB 290 A Steuer-Nr.: 18205/12007 USt.ID.Nr.: DE 188304363



